

BRUGERVEJLEDNING - 3M Fast Cut Extreme 51815

Håndpolering: Ved påføring med oval [polersvamp](#) eller blå [microfiberklud](#), lægger man et tyndt lag på i jævne gentagne cirkelbevægelser til lakken fremstår som ønsket. Herefter aftørres med blå microfiberklud eventuelt med lidt vinduespuds ([blå Pusser](#)) for nemmere aftørring, hvorefter man fortsætter poleringen med afsluttende polish som f.eks. Rød Super Polish eller lakforsegler.

Maskinpolering: Ved påføring med polermaskine F.eks. [Rupes LH19](#) ligeløbsmaskine, maskinen monteres med mellem til hård skumpolerpude. Påfør herefter 3M Fast Cut Plus Extreme, direkte på polerpuden, og poler i jævne bevægelser til overfladen er stort set er ren. Herefter aftørres med blå microfiberklud, hvorefter man påfører afsluttende polish som f.eks. [Rød Super Polish](#) eller [Lakforsegler no 2](#).

Produktet må ikke komme på ubehandlet plast, gummi og vinyl. Disse dele beskyttes med en plastforner f.eks. Lys Plast Nyt inden polering.

Husk at vi altid yder GRATIS vejledning & rådgivning.

Ring på 86951322 eller skriv på hr@jydskautomakeup.dk

God arbejdslyst!

