

BRUGERVEJLEDNING – Expres Polish

Håndpolering: Ved påføring med [oval polersvamp](#) eller [blå microfiberklud](#), lægger man et tyndt lag på i jævne gentagne cirkelbevægelser til lakken fremstår som ønsket. Lad produktet tørre minimum 5 minutter og tør af med blå microfiberklud.

Maskinpolering: Ved påføring med polermaskine (bedst med [exentrisk polermaskine](#) f.eks. Rupes Big Foot), monteres maskinen med blød/mellem skumpolerpude. Påfør herefter Expres Polish direkte på polerpuden, og poler i jævne bevægelser til overfladen er stort set ren. Herefter aftørres med blå microfiberklud.

Produktet må ikke komme på ubehandlet plast, gummi og vinyl. Disse beskyttes med [Lys Plas Nyt](#) inden polering.

Husk at vi altid yder GRATIS vejledning & rådgivning.

Ring på 86951322 eller skriv på hr@jydskautomakeup.dk

God arbejdslyst!

