

Brugsanvisning - 3M Ultra Polish 50383

Håndpolering: Ved påføring med Oval polersvamp eller Blå microfiberklud, lægger man et tyndt lag på i jævne gentagne cirkelbevægelser til lakken fremstår som ønsket. Lad produktet tørre minimum 5 minutter og tør af med blå microfiberklud. Herefter påføres afsluttende polish som f.eks. Rød Super Polish eller lakforsegler.

Maskinpolering: Ved påføring med polermaskine (bedste resultat opnåes med exentrisk polermaskine f.eks. Rupes Bigfoot), monteres maskinen med blød skumpolerpude. Påfør herefter 3M Ultrafine direkte på polerpuden, og poler i jævne bevægelser til overfladen er stort set ren. Herefter aftørres med Blå microfiberklud, hvorefter man påfører afsluttende polish som f.eks. Rød Super Polish eller lakforsegler.

Produktet må ikke komme på ubehandlet plast, gummi og vinyl. Disse dele beskyttes med en plastfornyelse f.eks. Lys Plast Nyt inden polering.

God arbejdslyst!

