

Brugsanvisning – Uniren, alkalisk sæbe

Uniren er et mildt men professionelt produkt, og skal altid blandes op med vand før brug. Sæben påføres typisk med forstøver, men kan også anvendes med børste. Husk at sæben aldrig må påføres et varmt emne (køles ned før rengøring), samt at produktet ikke får lov til at optørre på emnet, da der så vil være risiko for at skade emnet. Husk at skylle grundigt af med rigelige mængder koldt vand. Er man i tvivl om et emne kan tåle sæbe, skal man altid teste på et ikke synligt sted før brug.

Anbefalede blandingsforhold er:

Køkkenfedt/snavs	1:1/1:10
Vask af bil inden polering	1:50/1:100
Fjernelse af nikotin	1:10/1:50
Rengøring af kabine	1:30/1:50
Afrensning af dørfalser og motorrum	1:5/1:10
Sæderensning med tæpperenser (Forstøves på sæder/bundmåtter)	1:5/1:10
Gulvvask - Iblødsætning af vanskelige pletter	1:1/1:10
Gulvvask - Gulvvaskemaskine (kommes i rent vandstanken)	1:30/1:50
Bremserenser	1:30/1:100

God arbejdslyst!

