

## Brugsanvisning – Farecla G3 Premium 500ml

**Håndpolering:** Farecla G3 Premium kan bruges i hånden. Tag en bomuldsklud eller Blå microfiberklud og påfør produktet i jævne cirkelbevægelser. Bliv ved til produktet er stort set væk. Herefter aftørres med Blå microfiberklud eventuelt med lidt vinduespuds (Blå Pusser) for nemmere aftørring, hvorefter man fortsætter poleringen med finere produkter som f.eks. Rupes Fine samt afsluttende polish eller lakforsegler.

**Maskinpolering:** Ved påføring med polermaskine (ligeløbsmaskine), monteres maskinen med mellem/hård skumpolerpude. Påfør herefter Farecla G3 Premium direkte på polerpuden, og poler i jævne bevægelser til overfladen er stort set ren. Herefter aftørres med Blå microfiberklud eventuelt med lidt vinduespuds (Blå Pusser) for nemmere aftørring, hvorefter man fortsætter poleringen med finere produkter f.eks. Rupes Coarse, Rupes Fine samt afsluttende polish eller lakforsegler.

Produktet må ikke komme på ubehandlet plast, gummi og vinyl. Disse dele beskyttes med en plastforner f.eks. Lys Plast Nyt inden poleringen.

**God arbejdslyst!**

