

Brugsanvisning – Veterinær Al Affedter

Veterinær Al-Affedter påføres koncentreret på emnet, som skal renses med en forstøver eller børste. Lad produktet virke i få minutter, og skyl af med højtryksrensere eller vandslange. Ved meget beskidte emner kan det være nødvendigt at bruge en børste på emnet inden af spuling.

Veterinær Al-Affedter kan også bruges i en 1-2% dosering igennem en hedtvandsrensere. Hvis man har meget snavsede emner, anbefales det at påføre Veterinær Al-Affedter koncentreret med forstøver på emnet, hvorefter der renses/afskylles med højtryksrensere, hvor doseringen er sat til 1-2%, alternativt blot afskylles med vandslange. Bedste resultat opnås med varmt vand typisk 60-85 gr. hvor emnet kan tåle det.

Hvis overfladen i f.eks. motorrum skal stå 100% rent uden mekanisk aftørring, anbefales det at påføre en af vores alkaliske sæber (Uniren, Super J240) i et blandingsforhold 1:10-1:100 med en forstøver, lad det virke 1-2 minutter og skyl sæben af med koldt vand for perfekt finish. Den nemmeste vej til et helt rent emne. Ved biler med rigtig meget tjære kan man med fordel anvende produktet Tjærefjerner.

God arbejdslyst!

