

BRUGERVEJLEDNING – Lakreenser no. 1

Håndpolering: Ved påføring med [oval polersvamp](#) eller [blå microfiberklud](#), lægger man et tyndt lag på i jævne gentagne cirkelbevægelser til lakken fremstår som ønsket. Lad produktet tørre minimum 5 minutter og tør af med blå microfiberklud. Herefter påføres afsluttende polish f.eks. Rød Super Polish eller lakforsegler.

Maskinpolering: Ved påføring med polermaskine, monteres maskinen med blød/mellem skumpolerpude. Påfør herefter Lakreenser no. 1 direkte på polerpuden, og poler i jævne bevægelser til overfladen er stort set ren. Herefter aftørres med Blå microfiberklud, hvorefter man påfører afsluttende polish f.eks. Rød Super Polish eller lakforsegler. Produktet må ikke komme på ubehandlet plast, gummi og vinyl. Disse beskyttes med [Lys Plas Nyt](#) inden polering.

Husk at vi altid yder GRATIS vejledning & rådgivning.

Ring på 86951322 eller skriv på hr@jydskautomakeup.dk

God arbejdslyst!

