

Brugsanvisning – Farecla G3 Fine 500 gr.

Håndpolering: Farecla G3 Fine polermiddel kan bruges i hånden. Tag en bomuldsklud eller Blå microfiberklud og påfør produktet i jævne cirkelbevægelser. Bliv ved til produktet er stort set væk. Herefter aftørres med Blå microfiberklud eventuelt med lidt vinduespuds (Blå Pusser) for nemmere aftørring, hvorefter man fortsætter poleringen med afsluttende polish som f.eks. Rød Super Polish eller Lakforsegler no. 2.

Maskinpolering: Ved påføring med polermaskine (bedst med exentrisk polermaskine f.eks. Rupes Big Foot polermaskine). Monter maskinen med blød/mellem skumpolerpude. Påfør herefter Farecla G3 Fine direkte på polerpuden, og poler i jævne bevægelser til overfladen er stort set ren. Herefter aftørres med Blå microfiberklud eventuelt med lidt vinduespuds (Blå Pusser) for nemmere aftørring, hvorefter man fortsætter poleringen med afsluttende polish som f.eks. Rød Super Polish eller Lakforsegler no. 2.

Produktet må ikke komme på ubehandlet plast, gummi og vinyl. Disse dele beskyttes med Lys Plast Nyt inden polering.

God arbejdslyst!

